

IHR 307 SW IM EINZELNEN



Monochrombildschirm CT

Über das Menü **"Konfiguration Anzeige"** erhält man Zugang zu folgenden Parametern:

- "Helligkeit einstellen": Regelung der Helligkeit der Anzeige,
- "Ton": Einstellung der Synthesestimme (für die Einstellung "weibliche/männliche Stimme" Konfigurations-CD-Rom einlegen), Einstellung der verbalen Befehle,
- "Internationale Parameter": Einstellung des Datums und der Uhrzeit (12- oder 24-Stundenmodus, Abstimmung der Minuten auf GPS); Einstellung der Einheiten (l/100 - °C oder mpg - °F).
- "Auswahl der Sprache": Auswahl der Sprache für die Anzeige, die Ansage und die Sprachbefehle (Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Niederländisch, Portugiesisch: Konfigurations-CD-Rom einlegen).



Farbbildschirm DT

Über das Menü **"Konfiguration"** erhält man Zugang zu folgenden Parametern:

- "Farben wählen": Wahl der für die Anzeige verfügbaren Farben,
- "Helligkeit und Kontrast": Regelung der Helligkeit der Anzeige,
- "Ton": Einstellung der Synthesestimme (für die Einstellung "männliche/weibliche Stimme" Konfigurations-CD-Rom einlegen); Einstellung der verbalen Befehle,
- "Internationale Parameter": Einstellung des Datums und der Uhrzeit (12- oder 24-Stundenmodus, Abstimmung der Minuten auf GPS); Einstellung der Einheiten (l/100 - °C oder mpg - °F),
- "Auswahl der Sprache": Auswahl der Sprache für die Anzeige, die Ansage und die Sprachbefehle (Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Niederländisch, Portugiesisch: Konfigurations-CD-Rom einlegen).



Video auf Bildschirm DT

An den drei Videosteckdosen im Handschuhfach können Sie ein Videogerät (Videokamera, digitale Fotokamera, ...) anschließen.

Die Videoanzeige ist nur möglich, wenn das Fahrzeug steht.

Wählen Sie vom **Hauptmenü aus** das Menü **"Video"**:

- "Videofunktion aktivieren" zum Ein- bzw. Ausschalten des Videos,
- "Videoparameter" zum Einstellen des Anzeigeformats, der Helligkeit, des Kontrasts und der Farben.

Durch Druck auf die Taste **"MODE"** oder **"DARK"** wird der Videobetrieb verlassen.

Durch mehrfachen Druck auf die Taste **"SOURCE"** kann ein anderer Audioteil als der des Videogerätes angewählt werden.



Aus Sicherheitsgründen dürfen die Einstellungen an den Multifunktionsbildschirmen vom Fahrer nur bei stehendem Fahrzeug vorgenommen werden.